

PROGRAMMABLE DIGITAL TIMER

MANUEL FR

www.electrocornwall.com



Merci d'avoir acheté la programmateur digital de Cornwall Electronics.

IMPORTANT

Ne branchez pas d'appareil dont la charge dépasse 16 ampères. Veillez toujours à ce que la fiche de l'appareil soit complètement insérée dans la prise de la minuterie. Si la minuterie doit être nettoyée, débranchez-la et essuyez-la avec un chiffon sec.

NE PAS IMMERGER LA MINUTERIE DANS L'EAU OU DANS TOUT AUTRE LIQUIDE.

Les appareils de chauffage et autres appareils similaires ne doivent jamais être laissés sans surveillance pendant leur fonctionnement. Le fabricant recommande de ne pas raccorder ces appareils aux minuteries.

BRÈVE INTRODUCTION

1. La programmateur dispose d'un total de 8 programmes marche/arrêt.
2. MANUAL ON/AUTO/MANUAL OFF vous permet d'effectuer très facilement les réglages souhaités.
3. Le mode 12/24 heures est commutable.
4. La fonction d'heure d'été est très utile dans les régions où le système d'heure d'été est en vigueur.
5. La fonction aléatoire permet d'exécuter les réglages avec un délai aléatoire de 0 à 32 minutes.
6. 16 combinaisons de jours ou de blocs de jours sont disponibles pour ce programmateur, comme indiqué ci-dessous :

Mo (Lundi)
Tu (Mardi)
We (Mercredi)
Th (Jeudi)
Fr (Vendredi)
Sa (Samedi)
Su (Dimanche)
Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su
Mo, Tu, We, Th, Fr
Sa, Su
Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
Mo, We, Fr
Tu, Th, Sa
Mo, Tu, We
Th, Fr, Sa
Mo, We, Fr, Su

MISE EN SERVICE

- 1 - Branchez le programmateur sur une prise domestique normale de 230 V et allumez-le.
- 2 - Laissez-le pendant environ 12 heures pour charger les batteries de secours de mémoire.
- 3 - Après la charge, effacez toutes les informations actuelles en appuyant sur le bouton MASTERCLEAR avec un objet pointu comme un stylo ou un crayon.
- 4 - Le programmateur est maintenant prêt à être utilisé.

RÉGLAGE DE L'HEURE ACTUELLE

- 1 - Appuyez sur le bouton CLOCK et maintenez-le enfoncé, appuyez simultanément sur le bouton WEEK jusqu'à ce que le jour actuel apparaisse.
- 2 - Continuez d'appuyer sur le bouton HOUR ou MINUTE jusqu'à ce que l'heure ou les minutes actuelles s'affichent. Pendant le réglage, vous pouvez maintenir les boutons WEEK, HOUR ou MINUTE enfoncés pour avancer rapidement.
- 3 - Relâchez les deux boutons. La semaine et l'heure seront réglées.
- 4 - Pour réajuster l'heure incorrecte, répétez les étapes précédentes.

RÉGLAGE DES PROGRAMMES

- 1 - Appuyez sur le bouton TIMER et relâchez-le. Vous pouvez maintenant effectuer le 1er réglage de ON.
- 2 - Appuyez sur le bouton WEEK pour régler le jour ou les blocs de jours. Réglez l'heure en appuyant sur le bouton HOUR puis sur le bouton MINUTE.
- 3 - Appuyez à nouveau sur le bouton TIMER pour terminer le réglage de la 1ère ON et entrer dans la 1ère OFF. Répétez l'étape 2 pour effectuer le 1er réglage de OFF.
- 4 - Appuyez à nouveau sur le bouton TIMER pour terminer le 1er réglage de OFF et entrer dans le 2ème réglage de ON. Répétez les étapes 2 et 3 pour programmer les réglages restants.
- 5 - Une fois les réglages terminés, appuyez sur le bouton CLOCK et le temporizador sera prêt à fonctionner.



PROGRAMMABLE DIGITAL TIMER

MANUEL FR

www.electrocornwall.com



EXEMPLE : Programmateur activé à 18 h 15 et désactivé à 22 h 15 tous les jours

- a. Appuyez sur TIMER et l'écran LCD affichera 1_ON
- b. Appuyez sur WEEK jusqu'à ce que l'écran affiche "MO, TU, WE, TH, FR, SA, SU".
- c. Appuyez sur HOUR jusqu'à ce que l'écran affiche 6:00PM ou 18:00
- d. Appuyez sur MINUTE jusqu'à ce que l'écran affiche 6:15PM ou 18:15.
- e. Appuyez à nouveau sur TIMER et l'écran affichera 1_OFF
- f. Répétez les étapes c. et d. jusqu'à ce que l'écran affiche 10:15PM ou 22:15
- j. Appuyez sur la touche RES/RCL pour arrêter certains programmes, puis appuyez à nouveau sur la touche RES/RCL pour rappeler les programmes sélectionnés.

CONSEIL : Lorsque vous vérifiez vos programmes, assurez-vous que les réglages ne se chevauchent pas, en particulier lorsque vous utilisez l'option de bloc de jours.

AJUSTE MANUEL ON/AUTO/MANUEL OFF

- 1 - Appuyez sur le bouton ON/AUTO/OFF pour passer successivement entre les trois modes.
- 2 - En mode MANUAL ON ou MANUAL OFF, le temporizador ne fonctionne pas selon les réglages en mode AUTO.
- 3 - Lorsque le mode passe de MANUAL à AUTO, le temporizador maintiendra le réglage MANUAL jusqu'au prochain réglage du temporizador.

FONCTION ALÉATOIRE

- 1 - Appuyez sur le bouton RANDOM, l'écran LCD affichera RANDOM.
- 2 - Lorsque cette fonction est activée, les réglages seront exécutés avec un décalage aléatoire de 0 à 32 minutes entre 18h00 et 6h00.
- 3 - Appuyez à nouveau sur le bouton RANDOM pour annuler cette fonction.

MODE 12/24 HEURES

Appuyez simultanément sur CLOCK et TIMER pour changer entre le mode 12 heures et le mode 24 heures.

FONCTION HEURE D'ÉTÉ

- 1 - Appuyez simultanément sur les boutons CLOCK et ON/AUTO/OFF. L'écran LCD affichera VERANO.
- 2 - L'horloge reculera d'une heure.
- 3 - Appuyez à nouveau sur les deux boutons pour revenir à l'heure d'hiver.

ESPECIFICATIONS

Model: TEMPD1F
Tension 230V AC 50Hz
Charge maximale 16A, 3680W
Temps de réglage minimum 1 minute
Température de fonctionnement -10 à +40 °C
Précision +/-1 minute par mois
Batterie de secours Ni-Mh 1,2 V >100 heures

Made in China
Hemp Trading S.L.U.
Camino del Polio 51 (46469)
Beniparrell - Valencia - España



Gracias por confiar en Verdetop

Más información, fichas y asesoramiento en verdetop.com

www.verdetop.com