



Instrucciones de montaje/ Assembly Instructions/ Istruzioni di montaggio:

Paso 1: Ensamble la estructura del armario de acuerdo con las medidas 240x120x200 cm. En primer lugar, monte el marco inferior con las 7 barras horizontales de 116 cm, los 4 codos reforzados de 3 salidas y los 2 codos de 4 salidas. Puede construir la estructura inferior del armario directamente en la base de la cubierta del armario, si así lo desea. A continuación, coloque las 6 barras verticales de acero en la parte inferior de la estructura. Sitúe el marco superior de acero sobre éstas con otras 7 barras horizontales de 116 cm, otros 4 codos reforzados de 3 salidas y 2 codos de 4 salidas para acabar de construir la estructura del armario. Si sigue cada paso correctamente se dará cuenta de lo fácil que es el montaje de la estructura del armario utilizando las barras de acero. Para evitar daños, es muy importante que compruebe que todas las barras de acero estén completamente ensambladas en los codos reforzados. De no hacerlo, la cubierta del armario será más difícil de encajar en la estructura, pudiéndose ensanchar las costuras del armario y ocasionando por tanto emisiones de luz.

Paso 2: Deslice la cubierta sobre la estructura del armario. Desabroche la cremallera en forma de H hasta el final, pero **DEJE CERRADAS LAS DOS PUERTAS TRASERAS CON FORMA DE U**. Puede empezar por la parte inferior o superior. Coloque la parte superior (o inferior) de la cubierta cuidadosamente sobre las 4 esquinas de la parte superior (o inferior) de la estructura de acero, ajustándola perfectamente en cada lado. Haga lo mismo en el otro extremo de la cubierta de la tienda para completar la operación.

Paso 3: Ensamble las varillas colgantes blancas y los ganchos largos y cortos de la bolsa de accesorios. Junte los dos extremos de cada gancho y presione el lado opuesto dentro de los orificios de cada varilla blanca. Ajuste los ganchos en las varillas blancas hasta estar alineados antes de colocar las varillas blancas en la estructura del armario. Tenga siempre cuidado cuando tenga que mover las varillas colgantes y evite el estiramiento de las costuras del armario.

Paso 4: Ensamble las varillas colgantes blancas y los ganchos largos y cortos de la bolsa de accesorios. Junte los dos extremos de cada gancho y presione el lado opuesto dentro de los orificios de cada varilla blanca. Ajuste los ganchos en las varillas blancas hasta estar alineados antes de colocar las varillas blancas en la estructura del armario. Tenga siempre cuidado cuando tenga que mover las varillas colgantes y evite el estiramiento de las costuras del armario.

Desmontando su CULTIBOX OPEN...

* Asegúrese de que la cubierta del armario esté limpia y seca antes de desmontarlo. Haga la operación inversa tal y como se describe en los pasos anteriores (Paso 5 -> Paso 4 -> Paso 3 -> Paso 2 -> Paso 1). Para asegurar que su CULTIBOX OPEN mantiene la misma calidad "a prueba de luz", desmóntelo con cuidado y evite el estiramiento de las costuras de la cubierta del armario.



Step1: Assemble tent frame to be 120x120x200 cm. First, build the bottom tent frame up by using 4 x 116 cm poles with 4 x 3-way corners. You may build the bottom tent frame directly in the base of the tent cover if you want to. Then, put 4 x pre-connected vertical poles onto bottom tent frame. After that, sit the top steel frame onto it by using the other 4 x 116 cm steel poles with other 4x3-way corners to complete the tent frame. When you follow each step correctly, you will find how easy it is to build up the tent frame by using pre-connecting steel poles.

To avoid damage, it is important to check that all steel poles are completely pushed into the 3-way corners. Failing to do so will make tent cover difficult to fit into tent frame and may stretch tent's seams to allow emissions of light from a functioning tent.

Step 2: Slide the tent cover on the tent frame. Unzip H-shaped zipper system all the way, but **LEAVE THE U-SHAPED BACK DOOR'S ZIPPERS CLOSED**. You can start with the bottom or start from the top as you like. Simply place the top (or base) of tent cover carefully over all 4 corners of the top (or bottom) steel frame ensuring a snug fit in each side. Please do the same on the other end of tent cover to complete tent cover wearing.

Step 3: Assemble white hanging bars and long/short hooks in the accessory bag by holding the two ends of each hook together and pushing the other side into the holes of each white bar. Adjust the hooks on white bars to be in alignment as possible, before putting them onto tent frame.

Always take care when moving around hanging bars in the tent in order to avoid stretching tent's seams.

Step 4: Attach the floor tray to each corner of the tent frame. To prevent the tray from leaning to plant grow area, please attach the Velcro on the center of each side of the floor tray to the tent cover as well. Use PP hanging straps to hold carbon filter or fan, and use Nylon ties to tie the power cords of the light and fans onto steel frame of the tent.

NOW! YOU ARE READY TO GROW USING YOUR CULTIBOX OPEN!

Dismantling of CULTIBOX OPEN...

*Be sure that the tent cover is clean and dry before dismantling. Make reverse operation as described in the above steps (Step5->Step4->Step3->Step2->Step1). To ensure your CULTIBOX OPEN maintains the same "light-proof" quality, always dismantle carefully and avoid stretching the seams of the tent cover.



Passo 1: Assemblare la struttura portante della grow box secondo la misure di 120x120x200 cm. In primo luogo, montare la struttura inferiore con le 4 barre orizzontali di 146 cm e i 4 gomiti rinforzati a 3 vie. È possibile costruire la struttura inferiore del mobile direttamente sulla base della copertura della grow box. Posizionare le 4 barre di acciaio verticali nella parte inferiore della struttura. Collocare la struttura superiore in acciaio su queste con altre 4 barre orizzontali 146 cm e 4 gomiti rinforzati a 3 vie per terminare la costruzione della struttura della growbox. Se ogni passo va eseguito correttamente ci si renderà conto di quanto sia facile il montaggio della struttura della growbox.

Per evitare danni, è molto importante controllare che tutte le barre in acciaio siano completamente inserite nei gomiti rinforzati. In caso contrario, la coperta della growbox sarà più difficile di adattare alla struttura, potendosi distendere le cuciture della growbox e di conseguenza causare emissioni di luce.

Passo 2: Ricoprire la struttura della grow box con la coperta. Aprire la cerniera in forma di H e **LASCIARE CHIUSA LA CERNIERA DELLA PORTA DI DIETRO IN FORMA DI U**. È possibile cominciare sia dal basso che dall'alto. Posizionare la parte superiore (o inferiore) della coperta sui 4 angoli della parte superiore (o inferiore) della struttura in acciaio, facendo attenzione ad aggiustarla perfettamente in ogni lato. Fare lo stesso nell'altra parte della coperta per completare l'operazione.

Passo 3: Assemblare le barre pensili bianche e i ganci lunghi nella borsa accessori; tenere uniti i due estremi di ogni gancio e inserire il lato opposto nei fori di ogni barra pensile bianca. Aggiustare i ganci nelle barre bianche in modo di allinearle prima di inserire queste nella struttura della grow box.

Fare attenzione quando si spostano le barre pensili della grow box per evitare la distensione delle cuciture della grow box.

Passo 4: Posizionare il vassoio in ogni angolo della struttura della grow box. Per impedire che il vassoio si inclini verso la superficie di coltivazione, attaccare il Velcro al centro di ogni lato del vassoio e alla coperta della grow box. Utilizzare le cinghie di sostegno in polipropilene per sostenere il filtro a carbone attivo o la ventola e le fascette in Nylon per fissare i cavi di alimentazione dei sistemi d'illuminazione e ventilazione alla struttura della grow box. **ORA SI È PRONTI PER L'USO DELLA CULTIBOX OPEN 300x120x200 cm!**

Smontaggio della CULTIBOX OPEN 300x150x200 cm...

* Assicurarsi che la coperta della grow box sia pulita e asciutta prima dello smontaggio. Eseguire l'operazione inversa come descritto nei passaggi precedenti (Passo 5 -> Passo 4 -> Passo 3 -> Passo 2 -> Passo 1). Per garantire che la vostra CULTIBOX OPEN 300x150x200 cm mantenga la stessa qualità light proof, smontare con cautela ed evitare la distensione delle cuciture della grow box.